

PREUZMITE KOMANDE CAT® ROVOKOPAČA-UTOVARIVAČA

VAŠ VODIČ ZA KOMANDE POSTAVLJENE NA SJEDIŠTE



Teknoxgroup



POTPUNI KOMFOR I KONTROLA

**CAT® ELEKTRO-HIDRAULIČNE
KOMANDE POSTAVLJENE NA SJEDIŠTE
SU LAKE, SIGURNE I KOMFORNE ZA
KORIŠĆENJE.**

Izaberite radni položaj i podesite sopstvene brzine.
Kontrola je u vašim rukama.

Ove kontrole nude:

- ✓ sigurnost i pouzdanost
- ✓ podesivu brzinu hidraulike i odziva
- ✓ poboljšan komfor - komande se pomijeraju sa vama
- ✓ manje crijeva i manje prijenosa toplote u kabini
- ✓ više prostora za noge i smještaj stvari u kabini
- ✓ podesivu, ergonomsku konstrukciju
- ✓ trajne, izdržljive dijelove.

Izaberite Cat rovokopač-utovarivač 432 ili 444 da iskoristite ove komande. Kako nam kažu rukovaoci, nakon što ih probate, teško je vratiti se na staro!

**IZVEDBA NOVOG
DŽOJSTIKA? RUKOVAOCI
"MISLE DA JE ODLIČNA!"**

**BOB COTNER,
VLASNIK ISKOPA ČVRSTIH STIJENA, SAD**

**"NAJVEĆA PREDNOST SU INTEGRISANI DŽOJSTICI.
MOŽETE RADITI SA DJELIMIČNO OKRENUTIM
SJEDIŠTEM. VIDLJIVOST PRIKLJUČAKA
ROVOKOPAČA JE VEOMA DOBRA."**

JAKUB PRZYBYŁA, RADNIK KOMPANIJE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH, POLJSKA

UPUTSTVO ZA RAD

KOMANDE POSTAVLJENE NA SJEDIŠTE POBOLJŠAVAJU KOMFOR, PERFORMANSE I VIDLJIVOST. MOŽETE RUKOVATI KOPAČEM, UTOVARIVAČEM ILI SA OBA - U BILO KOM POLOŽAJU.

**SJEDIŠTE OKRENUTO PREMA UTOVARIVAČU
Štedi vrijeme i poboljšava komfor tokom vožnje**

Možete potpuno rukovati utovarivačem koristeći desni džojstik. Lijevi džojstik je isključen. Međutim, pritiskom na dugme za dupli režim rada i držanjem okidača na lijevom džojstiku, imaćete punu kontrolu nad bagerom. Ovo je korisno za pravljenje malih podešavanja u pokretu.

**SJEDIŠTE OKRENUTO PREMA ROVOKOPAČU
Štedi vrijeme i čini komfornijim premiještanje mašine**

Možete rukovati rovokopačem kada ste okrenuti prema zadnjem dijelu mašine. Držite okidač na lijevom džojstiku da aktivirate dupli režim rada. To znači da možete kontrolisati utovarivač desnom rukom, a granu i strijelu lijevom rukom.

IZABERITE VAŠ POLOŽAJ

UŽIVAJTE U RADU OD 180 STEPENI

Okrenite sjedište između utovarivača i rovokopača da obezbijedite komfor i vidljivost kada čistite kanale, kopate rovove ili utovarujete kamion preko bočne strane. Možete izabrati punu kontrolu nad rovokopačem ili aktivirati dupli režim rada držanjem okidača na lijevom džojstiku.

NOVI: DUPLI REŽIM RADA

POGODNOST NA DODIR DUGMETA

Iskoristite bolju kontrolu i vidljivost sa duplim režimom rada. Sada možete potpuno kontrolisati priključke kada ste okrenuti u suprotnom smjeru, ili istovremeno rukovati sa kopačem i utovarivačem kada premiještate vašu mašinu. Takođe, možete aktivirati dupli režim rada dok sjedite u međupoložaju radi veće vidljivosti vašeg priključka.



MAŠINA KOJA JE PRILAGOĐENA VAMA

Lako je prilagoditi brzinu odziva mašine tako da vam odgovara. Jednostavno koristite ekran da izaberete vaša podešavanja:

RADITE SOPSTVENIM TEMPOM

Možete promijeniti brzinu i reakciju hidraulike da odgovara vama, vašim vještinama ili poslu koji radite.

Modulacija kopača kontroliše brzinu hidraulike. Step reakcije kopača mijenja brzinu reagovanja hidraulike na vaše komande džojstika.

Oba možete podesiti korišćenjem novog i interaktivnog ekrana displeja.

VAŠ KOMFOR I SIGURNOST SU NAŠ PRIORITYET

Svaki aspekt kabine je konstruisan za vaš komfor i sigurnost. Pneumatsko sjedište se prilagođava vašoj težini, a možete i promijeniti položaj naslona za ruke. Možete odlučiti kada se prebaciti na elektro-hidraulične komande.

U vašoj Cat kabini, uvijek imate kontrolu.



Za više informacija o novom opsegu rovokopača-utovarivača, obratite se Vašem lokalnom Cat dileru ili posjetite www.teknoxgroup.com



© 2020 Caterpillar. Sva prava zadržana. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, njihove oznake, "Caterpillar žuta", "Power Edge" i Cat "Modern Hex" trgovačka oznaka, kao i identitet korporacije i proizvoda, koji su ovdje korišćeni, zaštitni su znak Caterpillar-a i ne smiju se koristiti bez odobrenja.